


统信 UOS 系统打印机驱动安装教程

1、拷贝驱动安装包到桌面， 双击安装包；



2、点击安装，输入管理员账号和密码，点击认证；



3、安装成功之后，在开始菜单中打开打印管理器，点击“+”；



4、在打印机已用 USB 连接 PC 情况下，界面会自动显示当前连接的打印机，选择打印机，系统会自动选择对应的驱动，点击“安装驱动”；



5、提示安装成功 DASC0M-DL-520Z。

